


## QGO20...

Montageanleitung  
Mounting instruction  
Instruction de montage  
Monteringsanvisning  
Montage-aanwijzing

Istruzioni di montaggio  
Asennusohje  
Instrucciones de montaje  
Monteringsinstruktion  
Montasjeanvisning



Fühler aus Keramik - zerbrechlich  
Ceramic detector - fragile  
Sonde en céramique - fragile



#### O2-Fühler QGO20 und Abgassammler AGO20

Voraussetzungen für eine korrekte messtechnische Erfassung des O<sub>2</sub>-Gehalts der Abgase:

- A - QGO20 **nur** mit Abgassammler AGO20 einsetzen
- B - Einbauort des QGO20 so nahe am Brenner wie möglich, in einem Bereich ohne Turbulenzen und Inhomogenitäten. Nicht direkt im Bereich von Klappen oder Bögen montieren.
- C - Zwischen Brenner und Fühler darf keine Luft in die Abgase gelangen.
- D - Strömungsgeschwindigkeit 1...10 m/s. Abgastemperatur am Messort  $\leq 300^{\circ}\text{C}$

#### O2-detector type QGO20 and flue gas collector AGO20

Presupposition for the correct measurement of the O<sub>2</sub> content of the flue gases:

- A - Use QGO20 **only** with flue gas collector type AGO20
- B - Mounting position of the QGO20 as close as possible to the burner, in a homogenous area without any turbulences. Do not mount the QGO20 in the area of dampers or curves.
- C - No air must be allowed to join the flue gases on their way from the burner to the detector.
- D - Flow velocity 1...10 m/s. Flue gas temperature at the measuring position  $\leq 300^{\circ}\text{C}$

#### Sonde O2 QGO20 et collecteur des gaz de fumée AGO20

Conditions requises pour une détection correcte de la teneur en O<sub>2</sub> des gaz de fumée:

- A - Utiliser le QGO20 **exclusivement** avec le collecteur des gaz de fumée AGO20
- B - Lieu de montage du QGO20 le plus près possible du brûleur, dans un domaine homogène sans turbulences. Ne pas le monter dans le domaine des clapets ou dans les courbes.
- C - Entre le brûleur et la sonde, il ne doit pas pénétrer d'air dans les gaz de fumée.
- D - Vitesse d'écoulement 1...10 m/s. Température des gaz fumée au lieu de la mesure  $\leq 300^{\circ}\text{C}$

## Anschluss-Schema

6-adriges abgeschirmtes Kabel. Adern möglichst paarweise verdrillt. Abschirmung an Klemme GND des PLL52. Abschirmung nicht mit Schutzleiter oder M verbinden!

Anschlusskabel z.B.:

LiFCY 6 x 2 x 0,20 oder  
LiFCY 6 x 2 x 0,20

B1 (+) Signal O2-Messzelle  
M (-) Masse für B1, B2

B2 (+) Thermoelement-Spannung  
M (-)

U3 (+) Signal Temperaturkompensations-  
element  
G2 (-) Speisung Temperaturkompensations-  
element

GND Masse für Anschirmung

3 x 1,5 mm<sup>2</sup>:  
Q4 QGO20 Fühlerheizung (AC 120 V / AC 230 V)  
Q5 QGO20 Fühlerheizung (AC 120 V / AC 230 V)

## Wiring diagram

Shielded 6-core cable. Wires should be twisted in pairs. Screen must be connected to terminal GND of the PLL52. Do not connect the shielding to the protective earth or M!

Connecting cable e.g.:

LiFCY 6 x 2 x 0,20 or  
LiFCY 6 x 2 x 0,20

B1 (+) Signal from O2-measuring cell  
M (-) Ground for B1, B2

B2 (+) Thermocouple voltage  
M (-)

U3 (+) Signal from temperature  
compensation element  
G2 (-) Power supply for temperature  
compensation element

GND Ground for screening

3 x 1,5 mm<sup>2</sup>:  
Q4 QGO20 detector heating (AC 120 V / AC 230 V)  
Q5 QGO20 detector heating (AC 120 V / AC 230 V)

## Schéma de raccordement

Câble blindé à 6 brins. Brins torsadés si possible par paires. Blindage sur la borne GND du PLL52. Ne pas connecter le blindage avec le conducteur de protection ou M!

Câble de raccordement p.ex.:

LiFCY 6 x 2 x 0,20 ou  
LiFCY 6 x 2 x 0,20

B1 (+) Signal de la cellule de mesure d'O2  
M (-) Masse pour B1, B2

B2 (+) Tension de thermocouple  
M (-)

U3 (+) Signal de l'élément de compensation de  
température  
G2 (-) Alimentation de l'élément de  
compensation de température

GND Masse du blindage

3 x 1,5 mm<sup>2</sup>:  
Q4 Chauffage de sonde QGO20 (120 V~ / 230 V~)  
Q5 Chauffage de sonde QGO20 (120 V~ / 230 V~)

Erde\*



**Vorsicht** bei den Anschlüssen U3 und G2!  
Ein Fehlverdrahten der Anschlüsse führt zu einem Ausfall des Kompensationselementes.

\* Am PLL52 steht nur 1 Erdleiterklemme zur Verfügung. Beide Erdleiter müssen auf **eine** Klemme geführt werden.

Earth\*



**Caution** when connecting U3 and G2!  
Faulty wiring leads to failure of the compensation element.


\* At the PLL52, there is only 1 earth terminal available. Both earth wires must be connected to the **same** earth terminal.

Terre\*



**Prière de faire attention** lors des raccordements U3 et G2. Une erreur de câblage des fils de raccordement conduit à une destruction de l'élément de compensation.

\* Le PLL52 ne dispose que d'une seule borne de mise à la terre. Les deux fils de mise à la terre doivent être connectés sur la **même** borne.



**PLL52**

## Hinweise für Installation und Inbetriebnahme

- Distanz zwischen Wand des Abgaskanals und Abgasaustritt (B) des AGO20 min. 10 mm
- Die Kaminisolierung darf nicht über den Anschlussflansch hinausragen und dadurch den Fühlerkopf isolieren (thermische Überlastung). Der Fühlerkopf muss frei bleiben! Strahlungswärme vermeiden; z.B. durch Wärmeleitbleche
- Bei der ersten Inbetriebnahme ist das Messsystem ca. 2 Stunden vor Gebrauch einzuschalten. Bei kurzen Abschaltungen der Anlage (1-2 Tage) ist es empfehlenswert, das Messsystem (QGO20 und PLL52) nicht auszuschalten.
- Während des Aufheizvorganges kann der Fühler falsch messen.

## Commissioning and Installation Guide

- The distance between the wall of the flue gas duct and the flue gas outlet (B) of the AGO20 must be a minimum of 10 mm
- The insulation of the chimney must not project beyond the connecting flange, thus insulating the head of the sensor (thermal overload). The head of the sensor must remain uncovered! Avoid heat due to radiation, e.g. through thermal conductive plates
- When starting up the plant for the first time, the measuring system should be switched on approx. 2 hours prior to usage. If the plant is switched off for short periods of the time (1 to 2 days), it is recommended to leave the measuring system (QGO20 and PLL52) switched on.
- During the heating up phase, the detector could deliver an incorrect signal.

## Instructions de mise en service et installation

- La distance entre la paroi de la conduite de gaz et la sortie des gaz de fumée (B) du AGO20 doit être d'au moins 10 mm.
- L'isolation de la cheminée ne doit pas dépasser la bride de raccordement, c'est-à-dire couvrir la tête de la sonde (surcharge thermique). La tête de la sonde ne doit pas être couverte! Eviter la chaleur de rayonnement, p.ex. par tôles thermo-conductrices
- Lors de la première mise en service, le dispositif de mesure doit être raccordé environ 2 heures avant l'utilisation. En cas de courtes interruptions de l'installation (1-2 jours), il est recommandé de ne pas déclencher le dispositif de mesure (QGO20 et PLL52).
- Pendant l'opération d'échauffement, il est possible que la sonde ne mesure pas correctement.




- QGO20 nie im kalten Zustand bei laufendem Brenner im Kamin einsetzen.
- Nach Fühlertausch, Ansteuerung der Fühlerheizung überprüfen.
- Spannung an Q4 - Q5 muss im 2 s-Takt pulsieren.
- Sofort ausschalten falls Spannung nicht pulsiert  
→ PLL52 austauschen



- Never use a cold QGO20 in the flueway while burner is operating.
- After changing the sensor, check the proper functioning of the sensor's heating element
- Voltage at Q4 - Q5 must pulsate at 2-s intervals
- If voltage does not pulsate, switch equipment off immediately  
→ replace PLL52




- Ne jamais introduire le QGO20 à l'état froid ou le laisser introduit dans la cheminée quand le brûleur est en marche.
- Lors d'un changement de sonde, vérifier le signal de chauffage de celle-ci.
- Les tensions aux bornes Q4 - Q5 doivent cadencer à 2 s.
- Déconnecter immédiatement en cas de non-cadencement des tensions  
→ échanger le PLL52




Legende:  
↑ Strömungsrichtung  
Direction of flow of flue gases  
Direction du courant des gaz de fumée

Kerben beachten!  
Observe notches!  
Attention aux entailles!




## Maßbilder / Dimensions / Encombrements


QGO20.000D27



QGO20.000D17



AGO20.00xA



L = 180 mm für AGO20.001A  
L = 260 mm für AGO20.002A

A = Abgaseintritt  
B = Abgasaustritt  
C = Kerbe am Flansch zur Markierung der Abgasaustrittsseite  
D = Flachdichtung (beiliegend)  
\*) = Bohrung nur bei AGO20.002A vorhanden

L = 180 mm for AGO20.001A  
L = 260 mm for AGO20.002A

A = Flue gas inlet  
B = Flue gas outlet  
C = Notch at flange for marking the flue gas outlet side  
D = Flat seal (enclosed)  
\*) = Bore only present in AGO20.002A

L = 180 mm pour AGO20.001A  
L = 260 mm pour AGO20.002A

A = Entrée des gaz de fumées  
B = Sortie des gaz de fumées  
C = Entaille sur la bride pour indiquer la sortie des gaz de fumées.  
D = Joint d'étanchéité plat (inclus)  
\*) = Perçage uniquement présent dans AGO20.002A